



## Out pressure adjustment

Adaption de la pression hydraulique : plus de pression pour des voitures Lourdes

Aanpassing van de hydraulische druk om de hefcapaciteit van de brug te regelen

1. clockwise-----the output pressure will be higher

FR : sens des aiguilles d'une montre - la pression augmentera

NL : met de wijzers van het uurwerk meedraaien – de hydraulische druk wordt verhoogd

2. anti-clockwise---the output pressure will be lower

FR : contre les sens des aiguilles d'une montre - la pression diminuera

NL : tegenwijzerzin : de hydraulische druk zal verminderen

Tekst



## Oil volume adjustment

Adaption de volume d'huile

Aanpassen van het olievolume

1. clockwise-----the oil output will be less so lift up or down **become slower**

FR : sens des aiguilles d'une montre - moins d'huile → **la vitesse** de levage/descente est moin

NL : met de wijzers van de klok mee : minder olie → de **snelheid** van het stijgen/zakken zal lager zijn

2. anti-clockwise---the oil output will be more so lift up or down **more fast**

FR : contre les sens des aiguilles d'une montre - plus d'huile -> **la vitesse** de levage/descente sera plus haut

NL : tegenwijzerzin : meer olie → de snelheid van het stijgen/zakken zal hoger zijn